

ENGIADINA NORDIC



Premium **SKI WAX**

Your partner for RODE SKI WAX in Switzerland

Waxtipp **ESM 2016**

Ort:	Engadin St. Moritz, Schweiz		
Datum:	Sonntag, 13.03.2016		
Startzeit:	08.30 -09.10 CET		
Wetter:	Sonnig		
Wind:	leichter Wind aus NE		
Luft - Temperatur:	08.30 Uhr -10°C	11.00 Uhr -2°C	13.00 Uhr +3°C
Schnee – Temperatur:	08.30 Uhr -11°C	11.00 Uhr -4°	13.00 Uhr 0°C
Schneearart:	Pulverschnee hart		

Gleitflächen (Glidezone):

1. Gleitflächen mit **RODE WAXREMOVER AR20** gut reinigen und ca. 20 Min. trocknen lassen
2. Gleitflächen mit **RODE BRONZEBÜRSTE AR77** in Laufrichtung gut ausbürsten
3. Auf die Gleitflächen **RODE GL20 GLEITWAX** mit Bügeleisen heiss auftragen und in Laufrichtung 3-4 Mal einbügeln (130°C). Danach 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen und mit der **RODE PLEXIGLINGS AR66** in Laufrichtung gut abziehen
4. **RODE GHF20 GLEITWAX** und **GHF30 GLEITWAX in Verhältnis 1:1** mit Bügeleisen heiss auftragen und in Laufrichtung 3-4 Mal einbügeln (130°C). Danach 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen und mit der **RODE PLEXIGLINGS AR66** in Laufrichtung gut abziehen. Anschliessend mit der **RODE BRONZEBÜRSTE AR77** in Laufrichtung gut ausbürsten und zum Schluss nochmals mit der **RODE NYLONBÜRSTE SOFT AR74** ebenfalls in Laufrichtung gut ausbürsten.

Finish (optional):

5. Gleitflächen mit **RODE POWDER FC2** 1–2 Mal einbügeln (150°), ca. 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen. Danach mit der **RODE FELT BÜRSTE AR 170** in Laufrichtung gut einpolieren und anschliessend mit der **RODE HORSEHAIR BÜRSTE AR72** in Laufrichtung gut ausbürsten

Top Finish (optional)

6. Gleitfläche mit **RODE LIQUID FCL 2** auftragen und regelmässig verteilen. Anschliessend Gleitfläche gut trocknen lassen (ca. 15 Min.)

Steigzone (Gripzone):

1. Steigzone mit **RODE SANDPAPIER AR 394** längs aufrauen und anschliessend mit **RODE WAXREMOVER AR20** gut reinigen (ca. 15 Min, gut trocknen lassen)
2. Auf Steigzone 1 Schicht **RODE P70 Black Base** auftragen und einbügeln. Danach ca. 30 Min. gut erkalten lassen (**Grundierung**)
3. Anschliessend auf grundierter Steigzone 3 - 4 feine Schichten **RODE P36 Blue Multigrade** und **RODE P28 Blue Super** in Verhältnis 1 : 1 auftragen und dazwischen jeweils gut verkorken.
4. Bei Erwärmung 1 – 2 Schichten mit **RODE P42 Violet Extra** ergänzen und gut verkorken

Das Team von ENGAIDINA NORDIC RODE Wax Import wünscht Ihnen einen erfolgreichen Lauf und bedankt sich für das Vertrauen in die RODE Premium Wax Produkte!