

ENGIADINA NORDIC



Premium **SKI WAX**

Your partner for RODE SKI WAX in Switzerland

Waxtipp La Diagonela 2016

Ort:	Engadin - St. Moritz , Zuoz			
Datum:	Samstag, 23.01.2016			
Startzeit:	09.15 CET Damen Elite	09.40 CET Herren Elite und Volksläufer		
	11.30 La Pachifica ab Pontresina			
Wetter:	sonnig – teilweise Wolken			
Wind:	leichter Wind aus SW			
Luft - Temperatur:	09.00 Uhr -10°C	11.00 Uhr -6°C	13.00 Uhr -2°C	16.00 Uhr -1°C
Schnee – Temperatur:	10.00 Uhr -10°C	11.00 Uhr -7°C	13.00 Uhr -3°C	16.00 Uhr -3°C
Schneearart:	Kunstschnee und Naturschnee hart (teilweise vermischt!)			

Gleitflächen (Glidezone):

1. Gleitflächen mit **RODE WAXREMOVER AR20** gut reinigen und ca. 20 Min. trocknen lassen
2. Gleitflächen mit **RODE BRONZEBÜRSTE AR77** in Laufrichtung gut ausbürsten
3. Auf die Gleitflächen **RODE GL10 GLEITWAX GLF 10** mit Bügeleisen heiss auftragen und in Laufrichtung 3-4 Mal einbügeln (150°C). Danach 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen und mit der **RODE PLEXIGLINGS AR66** in Laufrichtung gut abziehen
4. **RODE GHF20 GLEITWAX** mit Bügeleisen heiss auftragen und in Laufrichtung 3-4 Mal einbügeln (150°C). Danach 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen und mit der **RODE PLEXIGLINGS AR66** in Laufrichtung gut abziehen. Anschliessend mit der **RODE BRONZEBÜRSTE AR77** in Laufrichtung gut ausbürsten und zum Schluss nochmals mit der **RODE NYLONBÜRSTE SOFT AR74** ebenfalls in Laufrichtung gut ausbürsten.

Finish (optional):

5. Gleitflächen mit **RODE POWDER FC2** 1–2 Mal einbügeln (150°), ca. 20 Min. in Raumtemperatur erkalten lassen. Danach mit der **RODE FELT BÜRSTE AR 170** in Laufrichtung gut einpolieren und anschliessend mit der **RODE HORSEHAIR BÜRSTE AR72** in Laufrichtung gut ausbürsten

Top Finish (optional)

6. Gleitfläche mit **RODE LIQUID FCL 2** auftragen und regelmässig verteilen. Anschliessend Gleitfläche gut trocknen lassen (ca. 15 Min.)

Steigzone (Gripzone):

1. Steigzone mit **RODE SANDPAPIER AR 394** längs aufrauen und anschliessend mit **RODE WAXREMOVER AR20** gut reinigen (ca. 15 Min, gut trocknen lassen)
2. Auf Steigzone 1 Schicht **RODE Black Base P70** auftragen und einbügeln, sowie mit **RODE Synthetic Cork AR 52** verkorken. Danach ca. 30 Min. gut erkalten lassen (**Grundierung**)
3. Anschliessend auf grundierter Steigzone 1 feine Schicht **RODE Blue Multigrade P36** auftragen und einbügeln sowie mit **RODE Synthetic Cork AR 52** verkorken. Danach ebenfalls gut erkalten lassen
4. Im Anschluss je 2 - 3 feine Schichten **RODE Blue Multigrade P36** und **RODE Blau Super Extra P38 gemischt auftragen** und dazwischen jeweils mit **RODE Synthetic Cork AR 52** verkorken.
5. Abschliessend die Steigzone mit 1 feinen Schicht **RODE Blue Multigrade P36** auftragen und mit **RODE Synthetic Cork AR 52** verkorken.

Das Team von ENGAIDINA NORDIC RODE Wax Import wünscht Ihnen einen erfolgreichen Lauf und bedankt sich für das Vertrauen in die RODE Premium Wax Produkte!